

# EXTENDMAXX

- lame extensible
- Oreilles hydrauliques
- Système d'angulation
- Harnais universel



# EXTENDMAXX

L'ExtendMaxx est une lame à neige extensible avec angulation et oreilles hydrauliques.

Elle s'installe sur le devant d'un tracteur avec un harnais universel exclusif à Métal Pless.

FICHE  
TECHNIQUE



SCANNEZ  
avec votre  
application caméra  
sur tous  
les cellulaires

# EXTENDMAXX



**HD**  
COUTEAUX DÉCLENCHEURS  
À ROULEMENT DOUX



## Disponible en HD ou LE

Inclus le système d'angulation et le harnais.

Ce système requiert 5 sorties d'huile doubles.

Non inclus: boyaux et connecteurs de la lame au tracteur.

MODÈLE	DIMENSIONS DE LA LAME			OUVERTE EXTENSION SEULEMENT	VÉHICULE COMPATIBLE	POIDS APPROX.
	FERMÉE	HAUTEUR	OUVERTE + EXTENSION			
EXT 0736-17 <small>HD ou LE</small>	7'	36"	17'	11'	125 HP et plus	2 500 lbs
EXT 0836-19 <small>HD ou LE</small>	8'	36"	19'	13'	125 HP et plus	2 866 lbs
EXT 1036-21 <small>HD ou LE</small>	10'	36"	21'	15'	125 HP et plus	3 075 lbs


Les prix, spécifications, modèles et/ou numéros de modèle sont susceptibles de changer.

AUSSI DISPONIBLE



**LE**  
COUTEAUX FLOTTANTS  
« LIVE EDGE »

POSITIONS DE LA LAME



## OPTIONS (non incluses)

- Protecteur de pneu (PP).
- Attelage 3 points (A3P).
- Cou-teaux en carbure (CCE).
- Couleur non standard (NSC1).
- Valve électrique hydraulique 5 sorties d'huile doubles (DVDES) 13 ou 24 GPM à spécifier.
- Amortisseur d'azote sur cylindre de levée (AAC).
- Contrôle « Joystick » (JSC5): système électro-hydraulique 5 fonctions monté sur la lame avec contrôle électrique et câbles nécessaires à l'installation dans l'unité motrice.

Les photos sont à titre indicatif, leurs grandeurs ne déterminent pas la dimension réelle du produit et peuvent comporter des options.